

Pegado e instalación de lámina antiempañante

- La lámina antiempañante se pega sobre la parte trasera del espejo. Seleccione y limpie con alcohol el área que desea mantener desempañada y márquela en la parte trasera del espejo. Normalmente esta área es centrada frente al lavamanos y 20cms por encima de éste.
- Presente la lámina antiempañante sobre el área a adherir y verifique que esté centrada y paralela a los bordes del espejo.
- Despegue el papel protector del autoadhesivo en una franja de 3cms de ancho aproximadamente, horizontal al borde que queda en la parte superior del espejo. Alinee con la marca dibujada en el espejo y pegue la franja superior de la lámina previamente descubierta, luego pegue de arriba hacia abajo desenrollando la lámina antiempañante en la medida que éste se va pegando.
- Presione con un paño para evitar la formación de bolsas de aire.



INSTALACIÓN DE LÁMINA ANTIEMPAÑANTE

Instalación eléctrica

- La instalación eléctrica se realiza conectando el cable de alimentación de la lámina directamente al cable de alimentación de las luces de la sala de baño, de tal forma que se encienda junto con las luces.
- Si esto no resulta cómodo, puede instalarlo a un interruptor independiente, preferentemente uno con luz piloto que indique si éste está en On o en Off.
- En construcciones nuevas instalar un tubo desde el muro donde se fijará el espejo hasta la caja de conexiones eléctricas correspondiente.

Advertencias

- No perforar, cortar o dañar la resistencia eléctrica.
- Verificar que la conexión de la lámina a la red eléctrica esté firme y bien aislada, para evitar cortocircuitos antes de fijar el espejo al muro.
- Para sujetar y manipular la lámina, no la tome por los cables de conexión.
- La lámina tiene 5mm de espesor, por lo que los espejos no deben ir pegados directamente al muro. Deben contar con bastidor para separar el espejo del muro y hacer espacio para la lámina.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

